

POVINNOSTI OBČANOV PRI POUŽÍVANÍ PALIVOVÉHO A ELEKTROTEPELNÉHO SPOTREBIČA:

Spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok určených v jeho dokumentácii.

Pri prevádzkovaní spotrebiča sa musí vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to v súlade s jeho dokumentáciou.

Súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby. V návode na používanie výrobca spotrebiča určuje rozsah a obsah údržby spotrebiča podľa technickej normy. Ak pre spotrebič nie je vydaná technická norma, určí rozsah a obsah údržby spotrebiča jeho výrobca.

Do priestoru vymedzeného bezpečnými vzdialenosťami od spotrebiča a dymovodu nemožno ukladať horľavé predmety alebo horľavé látky.

Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče	Bezpečná vzdialenosť [mm]
Tuhé vo všetkých smeroch	800
Kvapalné vo všetkých smeroch	400
Plynné vo všetkých smeroch	200
Infražiarič na tuhé palivo	
a) od hornej hrany	800
b) v smere sálania	1 500
c) v ostatných smeroch	400
Elektrotepelné vo všetkých smeroch	200
Elektrický infražiarič	
a) od hornej hrany	400
b) v smere sálania	800
c) v ostatných smeroch	200
Elektrické akumuláčn é kachle	
a) v smere výfuku horúceho vzduchu	1 000
b) v ostatných smeroch	200

V spotrebiči možno používať len palivo, na ktoré je spotrebič konštrukčne vyhotovený; to platí aj pri zakurovaní.

Po zistení úniku paliva zo spotrebiča, musí byť spotrebič bez zbytočného odkladu odstavený z prevádzky a nesmie sa používať dovtedy, kým nie je porucha odstránená.

Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.